

Инструкция по эксплуатации щита «Умный дом».

Модель: Комфорт 2 для 3 комн. кв.

Поздравляем Вас с приобретением электрощита «Умный дом»! При производстве Вашего щита мы использовали только высококачественные комплектующие и тщательно следили за соблюдением высоких требований к культуре производства на каждом этапе сборки. Мы надеемся, что электрощит прослужит Вам долгие годы.

После монтажа и правильного подключения щит готов к работе.

Мастер выключатель.

Мастер выключатель позволяет выключить все группы освещения, подключённые к щиту, а также обесточить отключаемую группу розеток. Это очень удобно для контроля выключения освещения и неиспользуемых приборов, когда Вы покидаете своё жилище. В инструкции по установке мы рекомендуем монтировать этот выключатель у входной двери на высоте 1,5 метра. Такая высота необходима для того, чтобы не путать этот выключатель с другими, а также чтобы до него не могли дотянуться маленькие дети.

Отключаемая группа розеток.

Отключение этой группы происходит после нажатия на «мастер выключатель». Обратное включение – после включения одной из первых пяти групп освещения. Внутри щита группы промаркированы от одной до одиннадцати, и Ваш электрик при подключении щита должен был к первым пяти группам подсоединить ближайшие к входной двери приборы освещения.

Управление освещением.

Ваш щит может управлять одиннадцатью группами освещения. Включение и выключение осуществляется как обычно, настенными выключателями, с той лишь разницей, что, если группа освещения была включена во время активации мастер выключателя, повторное её включение происходит через выключение.

Светодиодные ленты.

RGB лента.

Управление RGB лентой с помощью настенного выключателя происходит следующим образом:

- Для включения/выключения кратко нажмите на кнопку выключателя;
- Для изменения яркости ленты нажмите и удерживайте кнопку выключателя;
- Для изменения цвета дважды кратко нажмите на кнопку выключателя, после чего цвет начнет непрерывно меняться, для остановки опять дважды кратко нажмите на кнопку;
- Для изменения насыщенности цвета нажмите кратко, отпустите, а затем нажмите и удерживайте кнопку выключателя;

LED лента.

Регулирование состояния LED ленты настенным выключателем осуществляется так:

- Для включения/выключения кратко нажмите на кнопку выключателя;
- Для изменения яркости ленты нажмите и удерживайте кнопку выключателя;

Теплый пол.

Управление теплым полом осуществляется только через мобильное приложение.

Подключение мобильного приложения и голосового помощника.

Перед подключением мобильного приложения убедитесь, что контроллер Вашего щита подключен к интернет-роутеру. Как правило, интернет-роутер снабжён индикаторами подключения к его портам. Если индикатор порта роутера, к которому подключен щит мигает или горит, значит есть физическое соединение и можно переходить к настройке мобильного приложения. Также проверьте, что Ваше мобильное устройство, с которого вы планируете подсоединение подключено к Вашему Wi-Fi.

Подключение к Apple Дом (HomeKit)

Запустите приложение «Дом» на вашем iPhone или iPad. Если у Вас еще не создано ни одного дома, добавьте его нажав на «+» в верхнем правом углу экрана и выбрав «Добавить новый дом». Когда у Вас уже создан дом, можно переходить к подключению щита, для этого нажмите «+» в верхнем правом углу экрана и выберете «Добавить аксессуар». В появившемся окне нажмите «Другие параметры...». В следующем окне нажмите на аксессуар, название которого начинается с «S-Tech». Введите код: 0000-1234. Далее приложение предложит отредактировать название приборов и их местоположение в доме. Всё, Ваш щит подключен.

Для удаленного управления умным домом и автоматизации аксессуаров необходим домашний центр. Любой Apple TV (4-го поколения или новее) или HomePod в Вашем доме может действовать как домашний центр. Если у Вас ещё нет домашнего центра, то управление будет доступно только в зоне действия Вашего Wi-Fi.

Подключение к Яндекс Дом с Алисой.

Установите приложение «Дом с Алисой».

После запуска приложения нажмите на «+» в верхнем правом углу экрана и выберите «Устройство умного дома». Найдите производителя «S-Tech» и нажмите на него. На странице S-Tech нажмите «Привязать к Яндексу». Введите ID и Пароль. ID и Пароль указаны на наклейке в конце этой инструкции и на внутренней стороне лицевой крышки Вашего щита. Нажмите «Войти». Далее нажмите «Привязать», а потом «Обновить список устройств».

Ваш щит подключен к Яндекс Дом с Алисой.

После подключения мобильного приложения Вам будет доступно управление всеми функциями щита через Ваш мобильный телефон/планшет и через голосового помощника.

